



## SM500 THRUSTING-PRO MALE MASTURBATOR

**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Leten Super Thrusting Masturbator SM500! Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um diese Anleitung zu lesen.**

**Ein/Aus/Pause**  
1. 2 Sekunden lang drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten, nach dem Einschalten ist das Gerät standardmäßig auf Modus 1 eingestellt.  
2. Tippen Sie auf den Knopf, um zu pausieren und tippen Sie erneut auf eine beliebige Taste, um fortzufahren.

**Sound-Taste**  
Dieses Produkt hat keinen externen Ton und muss an einen Kopfhörer angeschlossen werden. Tippen Sie auf den Knopf, um die eingebauten sinnlichen Stöhrgeräusche ein- bzw. auszuschalten.

**Speed +**  
Tippen Sie auf die Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

**Geschwindigkeit -**  
Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Geschwindigkeit zu verringern.

**Tip:** Das Produkt pausiert automatisch nach 20 Minuten ohne Betrieb und schaltet sich nach 15 Minuten Pause automatisch ab. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhezustand zu beenden.

**Linker Griff**

**Taste zum Verschieben nach oben**  
Tippen Sie, um die Armeiposition nach oben zu verschieben.

**Taste zum Verschieben nach unten**  
Tippen Sie, um die Armeiposition nach unten zu verschieben.

**Mode +**  
Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Modus zu wechseln. Es stehen 10 Modi zur Verfügung. Die ersten fünf steuern die Verschiebung der Hülse, die letzten fünf sind eine Kombination aus Hülsenverschiebung und Frequenz.


**Rechter Griff**

**Modus -**

01 - German

### Installation des Telefonhalters

Befestigen Sie den Telefonhalter am oberen Teil des Gerätes mit der Schraube und der Flügelmutter, die dem Produkt beiliegt.



### Kontrollleuchte


- Wenn sich der Masturbator im Standby-Modus befindet, leuchten die blauen Kontrollleuchten so lange, bis ein Modus oder eine Geschwindigkeit ausgewählt wird; wenn der Ladestatus niedrig ist, schalten sich die Kontrollleuchten nach 30-maligem Blinken automatisch aus.
- Während des Ladevorgangs leuchten die blauen Kontrollleuchten abwechselnd. Beachten Sie, dass das Gerät während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden kann.
- Wenn die Geschwindigkeit erhöht oder verringert wird, ändern sich die Kontrollleuchten entsprechend.
- Bei den ersten fünf Modi leuchten die Kontrollleuchten entsprechend auf; bei den letzten fünf Modi blinken die Anzeileuchten je nach Frequenz.

### Gebrauchsanweisung


- Setzen Sie das weiche Gummi in die mittlere Halterung ein und verriegeln Sie es vor dem Start. Entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung an der Oberseite des weichen Gummis (Sie brauchen sie nicht zu entfernen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie das Benutzererlebnis nicht beeinträchtigt).
- Tragen Sie Gleitgel auf sich selbst und auf den weichen Gummikanal auf.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät zu starten und zu genießen.
- Bitte wischen Sie das Gerät nach dem Gebrauch ab und reinigen Sie es.

02 - German


### Reinigung und Installation von Weichgummi




1. Ziehen Sie das weiche Gummi heraus; reinigen Sie es mit lauwarmem Wasser (drehen Sie den Gummi beim Reinigen nicht um und verwenden Sie kein Wasser, das heißer als 45 °C ist, um eine Beschädigung des Gummis zu vermeiden).



2. Legen Sie das gründlich getrocknete weiche Sleeve zurück in die Kunststoffhalterung.



3. Befestigen Sie die Kunststoffhalterung an der mittleren Halterung des Geräts (beide Seiten können in das Gerät eingesetzt werden)



4. Drehen Sie die transparente Hülle im Uhrzeigersinn, bis sie nach dem Einsetzen eingerastet ist. (Tipp: Bitte drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie sie entfernen möchten)


03 - German

### Gebrauchsanweisung

**Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-C-Ladeanschluss an.**

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer oder an den USB-Netzadapter an.
- Die Ladespannung beträgt 5 V und der Strom darf 2,5 A nicht überschreiten.
- Die Kontrollleuchte erlischt nach 5 Minuten wenn es vollständig aufgeladen ist, es dauert ca. 6 Stunden bis das Gerät vollständig aufgeladen ist, bitte vermeiden Sie eine Überladung des Gerätes.
- Dieses Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Bitte trennen Sie nach dem Laden den Netzstecker.

#### Kopfhöreranschluss



### Spezifikationen

<b>Produktname</b>	Super Thrusting Masturbator SM500	<b>Modell</b>	Siehe Verpackung
<b>Executive-Standards</b>	Q/LTBF 1	<b>Nennstrom</b>	≤3000mA
<b>Stromversorgung</b>	type-C USB	<b>Nennspannung</b>	11.1V
<b>Produktmaterial</b>	ABS, TPE	<b>Maximaler Lärm</b>	≤70db
<b>Produktgröße</b>	285*180*270mm		
<b>Beschreibung des Zubehörs</b>	1 Gerät, 1 Telefonhalter, 2 weiche Sleeves, 1 Garantiekarte, 1 Handbuch, 1 Ladekabel, 1 Gleitgel		

04 - German

### Funktionsmerkmale

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein männliches Masturbationsgerät. Es stimuliert die sensiblen Teile durch schnelles Dehnen, so dass Männer das Vergnügen der Masturbation genießen können.

### Wartung

- Nehmen Sie nach dem Gebrauch die weiche Hülle heraus und spülen Sie sie mit klarem, normal temperiertem Wasser ab, lassen Sie es an der Luft trocknen oder trocknen Sie es mit einem flusenfreien Handtuch ab.
- Setzen Sie die weiche Hülle wieder in den Behälter ein, nachdem sie gründlich getrocknet ist um Kurzschlüsse oder Schäden an der Elektrik zu vermeiden.
- Hohe Temperaturen und Schmutz vermeiden, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Bitte laden Sie es mindestens alle 3 Monate auf, um einer Alterung der Batterie vorzubeugen.
- Bitte waschen Sie die äußere Tasse nicht und vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten. Bitte trocknen Sie es sofort ab, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist.

### Fehlerbehebung

- Wenn das Produkt nicht startet, stellen Sie bitte sicher, dass es aufgeladen ist. Versuchen Sie es erneut nach dem Aufladen.
- Wenn das Gerät nach dem Laden nicht neu gestartet werden kann, überprüfen Sie bitte die Ladeanzeige und das USB-Kabel.
- Sollten Sie eine Fehlfunktion des Programms feststellen, schalten Sie das Gerät bitte aus und starten Sie es neu.
- Dieses Produkt ist mit einem Überstromschutz ausgestattet. Wenn der Schutz eingeschaltet ist, flackert die Anzeige 5 mal. Wenn der Überstromschutz fünfmal hintereinander ausgelöst wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

05 - German

### Vorsicht

Warnung: Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um Brandgefahr, Stromschläge, Verletzungen und Schäden am Gerät oder an Gegenständen zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet, bitte von Kindern fernhalten.
- Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, hören Sie bitte auf, es zu verwenden.
- Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, wenn es beschädigt ist, nutzen Sie es bitte nicht mehr.
- Das Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Produkt oder der Akku beschädigt sind, verwenden Sie es nicht mehr, da dies zu Überhitzung oder Verletzungen führen kann.
- Bitte tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus. Die Batterie muss von Leten oder einem autorisierten Dienstleister ausgetauscht werden. Ersatz bzw. eine fehlerhafte Reparatur würde den Akku beschädigen, zu Überhitzung oder Beschädigung führen.

Bitte trennen Sie vor der Entsorgung den Akku vom Gerät. Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß. Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Bitte setzen die Batterie nicht in Brand.

- Zum Aufladen des Geräts können Sie das beigefügte USB-Kabel verwenden oder ein Ladegerät, das den Sicherheitsstandards der Länder und Regionen entsprechen muss oder die internationalen Standards wie EN 301489-34, IEC 62684, YD/T1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 usw. erfüllt oder Sie verwenden ein geeignetes Mobiltelefon Ladegerät. Das Aufladen des Geräts mit einem beschädigten USB-Kabel und Ladegerät oder in feuchter Umgebung kann einen Brand verursachen. Eine feuchte Umgebung kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Gerät und an persönlichen Gegenständen führen. Bitte vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an das Ladegerät angeschlossen ist, bevor Sie es in die Steckdose stecken.

06 - German

**Congratulations on acquiring the Leten Super Thrusting Masturbator SM500! Before you begin enjoying the product, please take a moment to review this manual.**

**Power / Pause**  
1. Long press for 2 seconds to turn on / off, after power on the device is set by default to mode 1.  
2. Tap to pause, tap any key again to resume.

**Sound button**  
This product has no external sound and needs to be connected to headphones. Tap to turn on/off the built-in sensual moaning sounds.

**Speed +**  
Tap the button to increase the speed, 10 levels available.

**Speed -**  
Tap the button to decrease speed.

**Tip:** The product will automatically pause after 20 minutes without operation, and automatically shut down after 15 minutes of pause, press any button to exit in the suspended state.

**Right Handle**

**Upward displacement button**  
Tap to move the sleeve position upward.

**Downward displacement button**  
Tap to move the sleeve position downward.


**Mode +**  
Tap this button to change modes. There are 10 modes available, the first five control the displacement of the sleeve, the last five are a combination of sleeve displacement and frequency.

**Mode -**  
Tap this button to revert to the previous mode.

07 - English

### Phone Holder Installation

Attach the phone holder to the upper part of the device with the screw and butterfly nut included with the product.



### Indicator light


- When the masturbator is in standby mode, the blue indicator lights stay on until a mode or speed is selected; if the power is low, the indicator lights turn off automatically after flashing 30 times.
- When charging, the blue indicator lights cycle. Note that while charging, the unit cannot be turned on.
- When the speed is increased or decreased, the indicator lights will change accordingly.
- The first five modes will turn on the indicator lights accordingly; for the last five modes, the indicator lights will flash depending on the frequency.

### Instructions for Use


- Insert the soft rubber into the center bracket and lock it before starting, remove the transparent cup cover at the top of the soft rubber (you may not remove it if you feel it does not affect the user experience).
- Apply lubricating fluid to yourself and to the soft rubber channel.
- Press the power to start the device and enjoy.
- Please wipe and clean the device after use.

08 - English


### Soft rubber cleaning and installation




1. Pull out the soft rubber; clean with lukewarm water (do not turn over the soft rubber when cleaning, do not use water hotter than 45 °C, to avoid causing damage to the rubber).



2. Put the thoroughly dried soft sleeve back into the plastic support.



3. Attach the plastic support to the device's center bracket (either side can be put into the device)



4. Turn the transparent sleeve clockwise until it is locked in place after putting it in. (Tip: Please twist counterclockwise if you want to remove)


09 - English

### Instructions for Use

**Connect the included USB cable to the USB-C charging port.**

- Connect the USB cable to the computer or to the USB power adapter.
- The charging voltage is 5V, and the current shall not exceed 2.5A.
- The indicator light will be off after 5 minutes when it is fully charged, and it will be fully charged in about 6 hours, please do not overcharge for a long time.
- This product cannot be used during charging, please unplug the power after charging.

#### Headphone socket



### Specifications

<b>Product name</b>	Super Thrusting Masturbator SM500	<b>Model</b>	See the package
<b>Executive standards</b>	Q/LTBF 1	<b>Rated current</b>	≤3000mA
<b>Power supply</b>	type-C USB	<b>Rated voltage</b>	11.1V
<b>Product material</b>	ABS, TPE	<b>Maximum noise</b>	≤70db
<b>Product size</b>	285*180*270mm		
<b>Accessories description</b>	1 device, 1 phone holder, 2 soft rubber sleeves, 1 warranty card, 1 manual, 1 charging cable, 1 lubricating fluid		

10 - English

### Functional characteristics

This product is a male masturbation device. It stimulates sensitive parts through rapid stretching, allowing men to enjoy the pleasure of masturbation.

### Maintenance

- After using, take out the soft sleeve, rinse it with clear water at normal temperature, air dry it naturally or dry it with a towel without linting.
- Put the soft sleeve back into the cup after it is thoroughly dried to avoid short circuit or damage to electrical appliances.
- Avoid high temperatures and dirt, do not place in direct sunlight.
- Please charge it at least once in 3 months to prevent battery aging.
- Please do not wash the external cup, and prohibit any liquid entering the cup. Please dry at once if liquid does enter.

### Troubleshooting

- If the product cannot start, please make sure it is charged. Try again after recharging.
- If the device cannot restart after charging, please check the charging indicator light and test the USB cable.
- If you experience program malfunction, please cut off the power and restart.
- This product is equipped with over-current protection. When in protection, the indicator flickers 5 times. If the over-current protection is triggered five times in a row, the device powers off automatically.

11 - English

### Precaution

Warning: Please follow these safety instructions to avoid fire hazards, electric shock, injuries, damages to the device or belongings. Please read the remarks below carefully before using the product.

- This product is only for adults, please keep away from children.
- If you don't feel well, please stop using it.
- Please regularly inspect the product, if it has been damaged, please stop using it.
- The product contains sensitive electronic components. If you suspect that the product or battery have been damaged, please discontinue using it, as it might cause overheating or injury.
- Please do not replace the battery by yourself. The battery has to be replaced by Leten or an authorized service provider. Replacement or faulty repairs would damage the battery, cause overheating or damage. Please separate the battery from device before disposal. Power off and take the battery out of the device, and dispose of it properly. Batteries must be separated from household waste. Please do not set the batteries on fire.
- To charge the device, you could use the attached USB cable and charger which must meet the safe standards of the countries & regions or the international standards as EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 etc, or suitable mobile phone chargers. Charging the device with a damaged USB cable & charger or in a wet environment can cause a fire, electric shock, injuries, or damages to the device & to personal belongings. Please make sure that the USB cable has been connected to the charger before you plug it into the socket.

12 - English

### Brand introduction

Once it launched its products, Leten became widely recognized by the industry and users alike. With the continuous exploration of the users' needs, the brand gradually focused on masturbation cups powered by technology, thus providing a more sophisticated and real-life-like experience.

Leten heavily invested in R&D and set up production factories, thus completing the whole industrial chain layout from design, R&D to quality control.

Leten has passed international ISO9001 certification. It uses 100,000-class sterile sealed medical device purification workshop. All its products have passed EU CE and ROHS certification.

13 - English